

➤ **Raccordement du câble moteur (à l'intérieur du plot support)**

Le raccordement des câbles à l'intérieur du plot support d'axe doit être fait de façon à préserver les connexions de l'humidité.

Matériel fourni : 3 connecteurs étanches à utiliser pour les connexions des fins de courses.

➤ **Raccordement électrique Schéma de principe moteur**

